

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТИПА: 302

ML - 302 M







MW - 302

MW - 302 TV

ML - 302 TV

MW - 302 TVL

ML - 302 PV



Комплектация изделия:

<p>1 Полка стеклянная верхняя - 1 шт.</p> <p>Здесь, как пример, показана полка модели ML - 302 TV</p>	<p>2 Полка стеклянная - 1 шт.</p> <p>Здесь, как пример, показана полка модели ML - 302 TV</p>	<p>3 Шпилька М8 короткая - 3 шт.</p>	<p>4 Шпилька М8 - 3 шт.</p>
<p>5 Вставка - 9 шт.</p>	<p>6 Ножка регулируемая - 3 шт.</p>	<p>7 Трубка 276 - 3 шт.</p>	<p>8 Трубка 85 - 3 шт.</p>

Инструкция по сборке.

Этап 1 Запрессовать вставку (поз. 5) и ножку регулируемую (поз. 6) в трубки (поз. 7 и 8) до упора.

Этап 2 Сборка производится "вверх ногами" от верхней полки.

Условные обозначения

- Завернуть до упора
- Завернуть до ощутимого сопротивления *
- Завернуть во вставку (поз.5) на половину высоты

* Вставка - пластмассовый распорный элемент, степень фиксации которого зависит от силы затяжки в нем гайки М8.